Greške postavljanja alata Δ_p

Način podešavanja alata	Vrednost podeoka [mm]	Greška Δp [μm]	Greška prečnika pri struganju [μm]
Kružne skale na nosaču alata	0,01	5 ÷ 10	10 ÷ 20
	0,02	10 ÷ 15	20 ÷ 30
	0,03	10 ÷ 30	20 ÷ 60
	0,05	15 ÷ 30	30 ÷ 60
	0,1 ÷ 0,5	30 ÷ 70	Glodanje
Komparator	0,001	2	4
	0,002	5	10
	0,005	10	20
	0,01	15	30

TABLICA 6.3.